### Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius

OBS: Para todos os passos abaixo, por segurança, deve-se estar logado como root.

#### **Definindo IP fixo:**

gedit /etc/network/interfaces auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 192.168.25.50 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.25.1 network 192.168.25.1 broadcast 192.168.25.255

## Instalação de apache, mysql e dependências:

apt-get install wget build-essential apache2 php libapache2-mod-php7.0 php-gd libgd-dev unzip libapache2-mod-perl2 mysql-server libdbd-mysql-perl php-mysql php-mbstring php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php-gettext php-soap php7.0-curl libxml-simple-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl

cpan -i XML::Entities Compress::Zlib Archive::Zip

#### Ativação de módulos:

sudo phpenmod mbstring sudo phpenmod mcrypt

#### Configurando o Apache:

gedit /etc/apache2/apache2.conf

No final do arquivo, inserir seguinte linha: ServerName localhost

#### Criando Base de Dados e aplicando permissões ao usuário:

CREATE DATABASE ocsweb
DEFAULT CHARACTER SET utf8
DEFAULT COLLATE utf8 general ci;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `ocsweb` .\* TO 'ocsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocspassword' WITH GRANT OPTION;

### Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius

#### Instalando OCS (deve estar conectado como root):

Na raiz, criar pasta ocs:

cd /

mkdir ocs

cd ocs

wget <a href="https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-">https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-</a>

ocsreports/releases/download/2.3.1/OCSNG\_UNIX\_SERVER-2.3.1.tar.gz

tar -xzvf OCSNG\_UNIX\_SERVER-2.3.1.tar.gz

cd OCSNG\_UNIX\_SERVER-2.3.1

sudo ./setup.sh

## Configurando o OCS Inventory:

In -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf

In -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/conf-enabled/

acessar: {ip\_servidor}/ocsreports






## Resolvendo problemas alertados na imagem acima:

gedit /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf


## Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius



Nas linhas selecionadas, devem-se definir ambas com 500m.





Permitir acesso para editar no caminho /var/lib/ocsinventory-reports:


chown www-data:www-data -R /var/lib/ocsinventory-reports

limite de 500MB.

## Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius

Feito isso, note que a mensagem desaparecerá





Para acesso, informar os dados conforme abaixo (esses dados são criados junto com a criação da base de dados e devém seguir um padrão predisposto pela OCS).

MySQL login: ocsuser

MySQL password: ocspassword Name of Database: ocsweb MySQL HostName: localhost

## Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius






Ao entrar, será exibido um ALERTA DE SEGURANÇA

Para resolver tal situação, vamos editar o arquivo z-ocsinventory-server.conf gedit /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf

Informar usuário e senha do banco de dados nas variáveis OCS\_DB\_USER para usuário e OCS\_DB\_PWD para senha



### Instalação do OCS Inventory Server

Felipe Araújo de Lima Rayson Vinicius

Após isso, reiniciar apache e mover arquivo install.php

mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php old



